


CandleCarKit

Kerzenauto mit thermoelektrischem Antrieb / Threewheeler with Thermoelectric Drive

Teile / Parts



Zusammenbau / Assembly


Um einen gutem Wärmeübergang zu erreichen muß der Thermogenerator ohne Spalt an der Kühlwanne anliegen. Geben Sie ggf. vor der Montage etwas Wärmeleitpaste oder einen Tropfen Maschinenöl auf die obere Seite des Thermogenerators.

There must not be a gap between the thermogenerator and the top cover. For better heat transfer optionally put some thermal grease or a drop of machine oil on the upper side of the thermogenerator.

Die Muttern zur Befestigung des Klemmblechs für den Thermogenerator nicht zu fest anziehen - Bruchgefahr!

To avoid a damage be careful when tightening the nuts for fixing the thermogenerator.

Reduzierhülse / Reducer 2mm



Die beiden großen Räder für einen reibungsarmen Lauf parallel ausrichten.

Ensure the parallel alignment of the two big wheels for a smooth running with low friction.

Reduzierhülse / Reducer 3mm



Die Silikonstücke auf den Radachsen so platzieren, dass die Räder frei drehen.

Adjust the small silicone retainers on the axles to ensure free running wheels.